

## Vejledning til pakning af EDON trailer

Riggen og pontonerne **må IKKE** tages af bådene. De er boltet fast og traileren er konstrueret således at der er plads til det hele.

Det er ikke nødvendigt at tømme traileren; bådene må gerne ligge herpå når de opbevares hos klubben. Parker traileren et sikkert sted.

### Sådan pakkes traileren:

1. Start med at pakke hele den ene side af traileren med både og årer. Pak derefter den anden side.
2. Start oppefra: læg den øverste båd på først, derefter den midterste og tilslut den nederste.
3. Bøjlerne på traileren er skåret til med hakker, som bådene passer ned i. Bådene skal alle vende den samme vej på samme side af traileren: **med stævnen fremad på venstre side og agterenden fremad på højre side**. Hvis bådene placeres forkert vil det føre til skader på skroget.
4. Vær varsom med riggen og pontonerne, når bådene lægges på traileren.
5. Skub forsigtigt agterenden af bådene helt frem (mens båden løftes lidt), så riggen rammer metalstolpen på traileren.
6. Bådene spændes fast med de orange stropper. Den resterende ende af stroppen fastgøres, så den ikke løsner sig under transport. Det gøres ved at binde stroppen fast til metalprofilen som båden ligger på, eller ved at binde en knude omkring selve stroppen.
7. Årerne skal ligge **med årebladet bagud**, så de ikke rammer riggene på bådene.
8. Årerne fastgøres med de fastmonterede gummistropper
9. Når traileren er pakket korrekt, skal der ikke være noget der støder på eller gnider op ad hinanden.
10. Når traileren er koblet af bilen, låses bådene fast til traileren med den medfølgende wire og hængelås. Wiren skal under riggen på hver båd samt rundt om stolpen på traileren. **Under kørsel skal bådene ikke være låst sammen med wirelåsen.**
11. Hvis nødvendigt, lægges de to medfølgende stopklodser under hjulene når traileren er parkeret.
12. Kuglekoblingen på traileren låses med den medfølgende trailerlås. Værktøjskassen låses også med hængelås.



Den medfølgende nøgle passer til de tre hængelåse på traileren: til wirelåsen, værktøjskassen og trailerlåsen.

Se videoen: **Sådan pakker du EDON traileren** ved at scanne denne QR kode:



### Om traileren:

Trailerenes mål: Højde: 3,10m, Bredde: 1,95m, Længde: 6,50m

Trailerenes totalvægt er 750kg. Traileren vejer 575kg når den er fuldt læsset.

Vær opmærksom på at traileren er vindfølsom at køre med.